



ریموت کنترل هوشمند ذاگرس

نحوه نصب و راه اندازی



ریموت کنترل هوشمند دارای دو ورودی تغذیه به شرح زیر می باشد:

- قابل اتصال از طریق سیم متصل به دستگاه جهت
نصب در ساختمان : ۱۲-۲۴V DC

- قابل استفاده از طریق درگاه micro usb (اندرویدی)
موجود بر روی دستگاه به صورت همراه : ۵V DC

راهنمای کاربری



کاربر می تواند از طریق اپلیکیشن اندروید و یا وب اپلیکیشن،
ریموت هوشمند خود را کنترل کند.

جهت دریافت و نصب اپلیکیشن بر روی گوشی اندرویدی از
طریق اسکن بارکد اقدام نمایید:

جهت اتصال از طریق وب اپلیکیشن، پس از اتصال ریموت به تغذیه، در تلفن همراه خود به وایفای "REMOTE" متصل شوید . همچنین برای مشاهده تصویر ریموت در قسمت URL مرورگر خود آدرس 192.168.4.22 را جستجو نمایید. حتما قبل از راه اندازی ریموت از طریق پنل مدیریت به آدرس 192.168.4.22/admin تنظیمات خود را ذخیره کرده و پس از آن از ریموت استفاده نمایید.

تذکر مهم: پیشنهاد می گردد جهت افزایش امنیت، از رمز عبور ایمن برای ریموت استفاده گردد.

پس از راه اندازی ریموت ، کلید های A تا D را به دلخواه بر روی تابلوی کنترل درب منزل لرن کنید تا پس از آن از طریق ریموت هوشمند خود بتوانید درب منزل خود را کنترل کنید. در صورتی که رمز عبور یا IP خود را فراموش کردید می توانید از طریق دکمه داخل ریموت، ریموت را به حالت کارخانه ریست کنید و مجددا تنظیمات خود را انجام دهید.