



NiraSystem Co.

www.nirasystem.com

Nirasystem@Gmail.com





۲	ویژگی های محصول IOT KIT نیراالکترونیک
۳	معرفی واحدهای مختلف IOT Kit نیراالکترونیک
٤	واحد تغذیه (POWER)
٥	ماژول ESP۸۲۶۶
۷	واحد LED
۷	کلیدهای فشاری
٨	واحد RGB
۹	واحد مبدل USB-TTL
۱۰	كانكتورMicro USB
۱۰	واحد ADC
11	سنسور دمای دیجیتال ۵DSI۸B۲
או	رله (Relay) رله
או	روش پروگرم کردن ماژول
۳	برنامه نویسی و راه اندازی IOT-Kit با نرم افزار IDE آردوینو
١Υ	نحوه پروگرام کردن ماژول ESP۸۲۶۶ با نرم افزار ESPFlashDownloadTool
١Υ	نصب Driver
19	اجرای نرم افزار

ویژگی های محصول IOT KIT نیراالکترونیک

طراحی شده برای ماژول ESP۸۲۶۶ سری I۲F, I۲E

در اختیار قراردادن تمامی پایه های ماژول ESP

در اختیار قراردادن ولتاژهای تغذیه ۳.۳۷ , ۵۷ و تغذیه ورودی

کانکتور جهت اعمال سیگنال ADC از خارج با دو سطح تغذیه ۳/۳ و ۵ ولت

دو عدد LED جهت استفاده کاربر

قابلیت پروگرمر شدن از طریق مبدل سریال تعبیه شده بر روی برد

دارای دو عدد کلید فشاری

دارای دو عدد رله

دارای سنسور دما ۵DS۱۸B۲

دارای دیپ سوئیچ ۱۰ تایی جهت غیر فعال نمودن تجهیزات جانبی متصل به ماژول ESP۸۲۶۶

دارای کلید ریست و کلید فلش

دارای مبدل USB به TTL با آی سی CH۳۴۰T

دارای نمایشگر RGB



معرفی واحدهای مختلف IOT Kit نیراالکترونیک



- ۲- جک پاور جهت اتصال آداپتور
- ۲- درگاه MICRO USB (واحد USB-SERIAL)
 - ۳- کلید FLASH
 - ۴- کلید RESET
 - ۵- پایه های GPIO
 - ۶- ماژول ESP۸۲۶۶
 - ۲- آی سی ۲۰۳۵ (واحد USB-SERIAL)
- ۸- رگولاتور ۵۰۷۸۸ جهت تولید ولتاژ ۵ ولت
- ۹- رگولاتور AMSIII۷ جهت تولید ولتاژ ۳/۳ ولت

- ۱۰- کلید های فشاری (Push Button)
 - ۱۱- واحد LED
 - ۱۲- نمایشگر RGB
- ۱۳- دیپ سوئیچ جهت فعالسازی واحدهای مختلف
 - ۱۴- رله
 - ۱۵- اپتوکوپلر رله
 - ۱۶- کانکتور رله
 - ۱۷- کانکتور ADC
 - ۱۸- سنسور دمای ۵SI۸B۲

راهنمای هدربرد STM32

واحد تغذيه (POWER)

واحد تغذیـه تـامین کننـده جریـان و ولتـاژ مـورد نیـاز بـرای واحـدهای مختلـف بـرد مـی باشـد و دارای دو رگولاتـور متفـاوت اسـت. رگولاتـور ۸۸۵۵۱۱۷ بـرای تولیـد ولتـاژ ۵ ولـت. بـرای راه انـدازی واحـد رگولاتـور ۵۰۷۸۷ بـرای تولیـد ولتـاژ ۵ ولـت. بـرای راه انـدازی واحـد تغذیـه و روشـن نمـودن بـرد کافیسـت آداپتـور را بـه جـک تعبیـه شـده روی بـرد متصـل نماییـد. در ایـن حالـت LED مربـوط بـه ایـن واحـد روشـن شده و برد آماده استفاده توسط کاربر می باشد.

توجـه : لازم بـه ذکـر اسـت کـه ولتـاژ خروجـی آداپتـور مـورد اسـتفاده بایـد بـین ۷ تـا ۹ ولت DC باشد.



ماژول ESP۸۲۶۶

ماژول ESP۸۲۶۶ بیش از ده مدل در بازار دارد، مدل ماژول استفاده شده در کیت IOT از نوع ESP-۱۲E یا ESP ۱۲۶ بوده که دارای شیلد و آنتن روی برد ماژول ۱۳۳۰. ولتاژ تغذیه و پایه های این ماژول ۳.۳۷ است،فرکانس کاری آن ۲.۴GHz و پروتکل مورد استفاده برای ارسال یا دیافت دیتا در آن TCP/IP با استفاده از تکنولوژی WiFi میباشد.



- ۸۰ درصد قدرت پردازشی میکروکنترلر استفاده شده در این ماژول آزاد است بنابراین ما می توانیم از میکروکنترلر داخلی این ماژول برای طراحی محصول خود استفاده نماییم.
- در این ماژول دو پایه Rx و Tx واحد USART برای دریافت و ارسال دیتا به کار میروند و این کار تحت عنوان AT Command صورت میگیرد. بنابراین ما می توانیم با استفاده از پروتکل USART با سایر تجهیزاتی که از این پروتکل پشتیبانی می کنند ارتباط برقرار کنیم.
- ۲۰۰ ESP دارای یک LED آبی رنگ در بالا سمت راست خود است. این LED زمانی که ترافیک UART برقرار باشد چشمک میزند. همچین لازم به ذکر می باشد که این LED به پایه GPIO۲ ماژول متصل می باشد و با فرمان صفر (ACTIVE LOW) روشن می شود.
 - ماژول ESP۸۲۶۶ هم در مد Station و هم در مد Access Point قابلیت پیکربندی دارد.



پایه های GPIO

تمامي پایه هاي IO ماژول ESP۸۲۶۶ توسط کانکتورهای موجود در اختیار کاربر قرار گرفته است . به منظور راحتی کاربر این پایه ها هم در پایین و هم بالای برد تعبیه شده اند.





واحد LED

بر روی برد ۲ عدد LED جهت اسـتفاده کاربر قرار داده شـده که مطابق شـکل به پایه های GPIO۴, GPIO۱۵ ماژول متصل هستند .

توجه : LED های متصل به ماژول با فرمان صفر (ACTIVE LOW) فعال می شوند .



توجه : جهت اعمال فرمان به LED ها می بایسـت پایه دیپ سـوئیچ متصـل به LED ها در وضعیت فعال (ON) قرار گیرد .





بر روی برد iot نیراالکترونیک دو کلید فشاری تعبیه شده که به پایه های GPIO۱۲ , GPIO۱۶ متصل شده اند. در صورت فعال بودن وقفه، می توان از آن ها به عنوان وقفه خارجی استفاده کرد و در غیر این صورت به عنوان یک کلید ساده برای ارسال فرمان به میکرو مورد استفاده کاربر قرار می گیرند.

> توجه : جهت اسـتفاده از کلیدهای فشاری می بایست پایه دیپ سوئیچ متصل به آنها در وضعیت فعال (ON) قرار گیرد .



LED1

LED2

1ĸ

R20

1K

D4

3 33

واحد RGB

RGB ها LED هایی ۴ پایه هستند که یک پایه مشترک (کاتد یا آند) و ۳ پایه دیگر هر کدام مخصوص اتصال به یکی از رنگ ها است که عبارتند از قرمز سبز و آبی (BLUE GREEN RED) به عبارت دیگر RGB LED ها از ۳ عدد LED در رنگ های قرمز سبز و آبی تشکیل شده اند که در یک پکیج قرار داده شده اند.

> RGB به کار رفته در این برد از نوع آند مشترک است. با اتصال سه پایه BLUE, GREEN و RED به پایه های میکروکنترلر می توان روشن شدن هر رنگ را کنترل کرد و برای ایجاد یک رنگ جدید این رنگ ها را دو به دو و با همدیگر روشن کرد برای ایجاد طیف بیشتری از رنگ ها نیز



این کار را با اعمال پالس PWM انجام می دهیم با تغییر دادن عرض پالس PWM می توان شدت نور هر رنگ را کنترل کرد.

LED سبز به پایه GPIO۱۴، LED قرمز به پایه GPIO۱۵و LED آبی به پایه GPIO۲متصل هستند.

توجه : جهت استفاده از نمایشگر RGB می بایست پایه دیپ سوئیچ متصل به پایه مشترک RGB در وضعیت فعال (ON) قرار گیرد .

توجه : به منظور استفاده حداکثری از ماژول ESP۸۲۶۶ پایه های GPIO۱۵ به , LED۲ متصل شده است که با انتخاب دیپ سوئیچ مناسب می توانیم از آنها استفاده RED_RGB متصل شده است که با انتخاب دیپ سوئیچ مناسب می توانیم از آنها استفاده نماییم .

شركت مهندسي نيراسيستم



واحد مبدل USB-TTL



بـر روی بـرد آموزشــی نیــرا دو درگــاه Micro USB از نـوع B قـرارداده شـده اسـت. نحـوه اتصـال ایـن واحـد بــه مــاژول را مــی توانیــد در تصــویر زیــر مشــاهده کنید.

در این بخش، عملیات تبدیل USB به سریال از طریق آی سی CH۳۴۰t انجام میگیرد.در حقیقت دیتا پس از تبدیل شدن به سریال از طریق پایه های RXD و TXD وارد ماژول ESP۸۲۶۶ میشوند که GPIO۳-- RXD و GPIO۱-- TXD متصل هستند.



توجــه : جهــت برقــراری ارتبــاط میــان مبــدل ســریال بــا مــاژول ESP۸۲۶۶ مـــی بایســت کلیــدهای مربـــوط بـــه آن در دیـــپ



کانکتور Micro USB

از طریق این کانکتور کاربر مي تواند تغذیه برد را تامین نماید و بدون نیاز به منبع تغذیه خارجي ، ماژول را راه اندازی کند. همچنین این کانکتور برای اعمال سیگنال به مبدل مورد استفاده قرار می گیرد .



واحد ADC

با استفاده از کانتور ADC میتوان کلیه سیگنال های آنالوگ را (برای مثال دمای آنالوگ) به ماژول اعمال نمود.

توجه : به منظور سهولت در به کارگیری از سنسوری هایی که سطح ولتاژ خروجی آنها ۵ ولت می باشد و با توجه به این نکته که سطح ولتاژ کاری ماژول ۳/۳ ESP۸۲۶۶ ولت می باشد کانکتوری با نام ADCEX بر روی برد تعبیه شده که با اتصال سنسور به آن تبدیل ولتاژ (از سطح ۵ ولت به ۳/۳ ولت) انجام می گیرد .



همچنین در پین هدر بالای برد پایه ای با نام ADC جهت اتصال سایر سنسورهایی که ولتاژ خروجی آنها دارای سطح ولتاژ۳/۳ ولت می باشند نیز تعبیه شده است .

پایه ADC به پین شماره دو ماژول با نام ADC/TOUT متصل شده است .

در این بخش سیگنال آنالوگ وارد شده (برای مثال دمای آنالوگ) به دیجیتال تبدیل میشود.



سنسور دمای دیجیتال •DSIAB۲

سنسور دمای به کار رفته در کیت IOT ، «DS۱۸B۲ میباشد که دما را بر حسب سلسیوس اندازه گیری می کند که خروجی آن به صورت دیجیتال از ۹بیت تا ۱۲بیت تغییر می کند . و کاربر، با توجه به نیاز میتواند از این بخش کیت استفاده نماید.

> توجه : جهت اتصال سیگنال سنسور دما به ماژول ESP۸۲۶۶ می بایست پایه دیپ سوئیچ متصل به سنسور دما در وضعیت فعال (ON) قرار گیرد





(Relay) رله

رله یک کلید الکترونیکی می باشد که توسط آن می توانیم سایر المان های برقی را کنترل نماییم . با اعمال ولتاژ مناسب به رله بوبین آن همانند اهن ربا مغناطیسی شده و تیغه های مربوطه ررا به سمت خود جذب می کند . در صورت اتصال تیغه نرمالی اپن رله به یک لامپ می توانیم لامپ مورد نظر را بدون اعمال نیروی مکانیکی روشن و خاموش نماییم.



مدار رله در این برد با توجه به جریان مورد نیاز برای راه اندازی و

اثرات نامطلوبی که قطع و وصل شدن رله بر روی ماژول ایجاد می کند به صورت ایزوله طراحی شده . برای راه اندازی رله می بایست سطح منطقی ولتاژ پایه های GPIO۱۳, GPIO۰ یک شود.

توجه : جهت استفاده از رله ها می بایست پایه دیپ سوئیچ متصل به آنها در وضعیت فعال (ON) قرار گیرد .

به منظور اتصال المان مورد نظر نیز برای هر رله یک کاکنتور سه پین تعبیه شده که به پایه های NC (NORMALY CLOSE) و NO(NORMALY OPEN) و COM متصل می باشد .

تذکر مهم :

به دلیل تداخل پایه های GPIO۱۳ , GPIO۱۳ با سایر واحدهای درونی ماژول ESP به منظور اعمال فرمان به رله ها در ابتدا می بایست دیپ سوئیچ های متصل به رله ها در وضعیت خاموش قرار گیرد ، سپس ریست اعمال شده و در اخر دیپ سوئیچ مورد نظر در وضعیت روشن قرار گیرد .

روش پروگرم کردن ماژول

تذکر مهم : به منظور پروگرم ماژول می بایست دیپ سوئیچ های Relay ۲, RGB,LED۲ در وضعیت خاموش (OFF) و دیپ سوئیچ های RXD, TXD جهت برقراری ارتباط بین ماژول ESP۸۲۶۶ و مبدل در وضعیت فعال (ON) قرار گیرند .

همانطور که قبلا بیان شد ما می توانیم از ظرفیت میکروکنترلر استفاده شده در ماژول ESP۸۲۶۶ استفاده نماییم به همین منظور می بایست کد مورد نظر خود را در کامپایلر ARDUINO بنویسیم.



برای شروع برنامه نویسی بایستی ماژول برد IOT-Kit را به کامپایلر نرم افزار IDE آردوینو اضافه کرد.

مراحل زیر به ترتیب نحوه اضافه کردن برد IOT-Kit را به کامپایلر آردوینو نشان میدهد:

<mark>توجه :</mark> در تمامی مراحل بایستی کامپیوتر یا لپ تاپ شما به اینترنت متصل باشد.



با باز شدن پنجره ی زیر بایستی لینک زیر را در قسمت مشخص شده کپی و سپس ok کنید.

http://arduino.espAY99.com/stable/package_espAY99com_index.json

راهنمای هدربرد STM32

eferences			
ettings Network			
Sketchbook location:			
C:\Users\Wira\Documen	ts\Arduino		Browse
ditor language:	System Default	 (requires restart of Arduino) 	
ditor font size:	12		
nterface scale:	🔽 Automatic 🛛 100 🚔 % (requires restart	of Arduino)	
show verbose output du	ring: 🔲 compilation 📄 upload		
Compiler warnings:	None 🔻		
Display line numbers			
Enable Code Folding	1		
Verify code after up	load		
Use external editor			
Aggressively cache	compiled core		
Check for updates of	on startup		
🔽 Update sketch files	to new extension on save (.pde -> .ino)		
🔽 Save when verifying	g or uploading		<u>۲</u>
Additional Boards Manag	er URLs: http://arduino.esp8266.com/stable/packag	je_esp8266com_index.json	C
More preferences can b	e edited directly in the file		
C: \Users\Nira\AppData\	Local\Arduino15\preferences.txt		
edit only when Arduino	is not running)		
			UK Cancel

سپس به منوی Tools رفته و مراحل زیر را برای اضافه کردن ESP۸۲۶۶ مطابق تصویر انجام

دهيد:

راهنمای هدربرد STM32

Edit Sketch To	ols Help			
sketch_sep06:	Auto Format Archive Sketch Fix Encoding & Reload	Ctrl+T		
	Serial Monitor	Ctrl+Shift+M		
	Serial Plotter	Ctrl+Shift+L		
	WiFi101 Firmware Updater			
	Board: "Arduino/Genuino U	Jno"		Δ μ
	Port: "COM1"			Boards Manager
	Get Board Info			Arduino AVR Boards
	Programmer: "AVRISP mkII Burn Bootloader		•	Arduino Yún Arduino/Genuino Uno Arduino Duemilanove or Diecimila
				Arduino Nano

در پنجره ی باز شده در قسمت شماره ۴ بایستی ESP۸۲۶۶ را بنویسید.

در قسمت شماره ۶ آخرین ورژن را انتخاب کنید و سپس Install را بزنید.

ger	
ESP8266	
SP8266 Community ed in this package: 266 Module, Generic ESP8285 Module, ESPDuir sso Lite 1.0, ESPresso Lite 2.0, Phoenix 1.0, P nex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV), SparkFun ESP8 S) D1 R2 & mini, LOLIN(WEMOS) D1 mini Pro, s ESPino, WifInfo, Arduino, 4D Systems gen4	no (ESP-13 Module), Adafruit Feather HUZZAH ESP8266, XinaBox hoenix 2.0, NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), NodeMCU 1.0 (ESP-12E 3266 Thing, SparkFun ESP8266 Thing Dev, SweetPea ESP-210, LOLIN(WEMOS) D1 mini Lite, WeMos D1 R1, ESPino (ESP-12 Module), IoD Range, Digistump Oak, WiFiduino, Amperka WiFi Slot, Seeed Wio
	 ESP8266 SP8266 Community ed in this package: 266 Module, Generic ESP8285 Module, ESPDuin isso Lite 1.0, ESPresso Lite 2.0, Phoenix 1.0, P nex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV), SparkFun ESP4 D1 R2 & mini, LOLIN(WEMOS) D1 mini Pro, s ESPino, WifInfo, Arduino, 4D Systems gen4

www.nirasystem.com

	- FSP8266	
esp8266 by ESF Boards included Generic ESP826 CW01, ESPresso Module), Olime: LOLIN(WEMOS) ThaiEasyElec's E Link. Online help More info	8266 Community in this package: i Module, Generic ESP8285 Module, ESPDuino (ESP-13 Module Lite 1.0, ESPresso Lite 2.0, Phoenix 1.0, Phoenix 2.0, NodeN (MOD-WIFI-ESP8266(-DEV), SparkFun ESP8266 Thing, Spark D1 R2 & mini, LOLIN(WEMOS) D1 mini Pro, LOLIN(WEMOS) D2 SPino, WifInfo, Arduino, 4D Systems gen4 IoD Range, Digistu	e), Adafruit Feather HUZZAH ESP8266, XinaBox MCU 0.9 (ESP-12 Module), NodeMCU 1.0 (ESP-12E Fun ESP8266 Thing Dev, SweetPea ESP-210, 1 mini Lite, WeMos D1 R1, ESPino (ESP-12 Module), ump Oak, WiFiduino, Amperka WiFi Slot, Seeed Wio Installing

پس از اتمام دانلود و نصب ESP۸۲۶۶ ، نرم افزار آماده ی برنامه نویسی است.

راهنمای هدربرد STM32

شما میتوانید از طریق IDE آردوینو، ماژول را پروگرم کنید اما در صورتی که فایل باینری برنامه مورد نظر را دارید، میتوانید از طریق زیر هم اقدام به پروگرم کردن نمایید.

نحوه پروگرام کردن ماژول ESP۸۲۶۶ با نرم افزار ESPFlashDownloadTool

جهت پروگرم کردن ماژول ESP۸۲۶۶ ابتدا می بایست کابلی با خروجی MICRO USB (مشابه کابل های دیتای گوشی های اندرویدی) به کانکتور MICRO USB موجود در برد متصل کرد. (تصویر شماره ۱) به محض اتصال کابل LED های پاور روشن خواهند شد.

جهت پروگرم کردن نیازمند نرم افزار ESPFlashDownloadTool هستیم،روش استفاده از این نرم افزار و جزئیات مربوط به آن در ادامه بیان شده است:

نصب Driver

مبدل USB به سریال استفاده شده در این برد از سری خانواده هCH۳۴۰ می باشد برای این منظور می بایست مراحل زیر را طی کرد .

ابتدا کابل USB را به کامپیوتر وصل کنید،جهت نصب درایور، پوشه ی CH۳۴۱ را باز نموده و فایل SETUP.Exe را اجرا نمایید:

Defice Differ ma	
Select INF File :	CH341SER.INF
	WCH.CN [USB-SERIAL CH340 1/04/2011_332011_11
UNINSTALL	<u> </u>
HELP	

روی INSTALL کلید کرده و پس از چند ثانیه درایور نصب خواهد شد...

برای اطمینان از نصب درایور مراحل زیر را دنبال کنید:





راهنمای هدربرد STM32	
⊿ 🛁 nirasystem-PC	
Batteries	
⊳ 📲 Computer	
Disk drives	
🔈 📲 Display adapters	
DVD/CD-ROM drives	
Floppy disk drives	
Floppy drive controllers	
👂 🕼 Human Interface Devices	
IDE ATA/ATAPI controllers	
⊳ - Keyboards	
Mice and other pointing devices	
D Modems	
Monitors	
Network adapters	
Ports (COM & LPT)	
ECP Printer Port (I PT1)	

اجرای نرم افزار

اکنون که درایور با موفقیت نصب شده است،می توان ماژول را به صورت زیر پروگرم نمود:

نرم افزار را اجرا کرده و گزینه ESP۸۲۶۶DownloadTool را انتخاب نمایید.



پس از انتخاب گزینه، محیط برنامه باز خواهد شد.

پروگرم از طریق منوی SPIDownload صورت میگیرد، در این منو سه بخش وجود دارد که توضیحات آن به همراه تصویر بیان میشود:

SFIDOWII0ad	Canfin	Kreening Mult	white
Download Path	Config		
	iemoryCleaner.ino.	17 11 04 00 DM L	0 0x00
	IIIra-101-Kit-2018-8-	17-11-04-00-Pivi.bi	
DeviceMasterKe	v Folder Path		@
	,		
SniFlashConfig			
CrystalFreq : 26M SPI SPEED C 40MHz C 26.7MHz C 20MHz © 80MHz	CombineBin Default SPI MODE C QIO C QOUT C DIO C DOUT C FASTRD	 ✓ 4Mbit ✓ 2Mbit ✓ 8Mbit ✓ 16Mbit ✓ 32Mbit ✓ 16Mbit-C1 ✓ 32Mbit-C1 	✓ SpiAutoSet ✓ DoNotChgBin ✓ LOCK SETTING ✓ DETECTED INFO
Download Pane	1		
IDLE 等待			
START	STOP ERAS	E COM: CO	M1 🗾

6

در اولین مرحله تنظیمات مربوط به بخش SpiFlashConfig را همانند تصویر تنظیم کنید:

- CrystalFreq : ۲۶M ✓
- SPI SPEED : ∧∘MHz ✓
 - SPI MODE : DIO ✓
- FLASH SIZE : ₩٢Mbit ✓

قبل از پروگرام کردن، نیاز است تا حافظه ی ماژول پاک شود؛

- ۱. در قسمت Download Path config تیک سطر اول را فعال میکنیم .(تیک سطر پایین غیر فعال باشد)
 - ۲. فایل MemoryCleaner.ino.bin را لود میکنیم.
 - ۳. توجه داشته باشید در این قسمت بایستی کد هگز ۵۰۸۰ نوشته شود.
- ۴. در این مرحله بایستی کلید FLASH را فشرده و نگه دارید و همزمان کلید RESET را بفشارید، سپس دستتان را به ترتیب از RESET و بعد FLASH بردارید. (در بعضی مواقع برای انجام این کار بایستی چند ثانیه مکث کرد.)





قسمت Download Panell پورت COM و BAUD rate را مشخص کرده سپس START را بزنید.

۶. حال که حافظه پاک شد، در بخش Download Path Config تیک سطر اول را برداشته و تیک سطر دوم را فعال کرده و مسیر برنامه مورد نظر را تعیین میکنیم.

سپس مرحله ۴ و ۵ را اجرا میکنیم و ماژول پروگرام میشود.

راهنمای هدربرد STM32

ownload Path Config □ E:\iot kit\MemoryCleaner.ino.bin □ E:\iot kit\Nira-IOT-Kit-2018-8-17-11-04-00-PM.bi □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	20
E:\iot kit\Nira-IOT-Kit-2018-8-17-11-04-00-PM.bi	0
	0

حال که عملیات پروگرام ماژول تمام شد، یک بار کلید RESET را فشرده و سپس به وای فای

Nira-IOT-Kit وصل شوید:

Password : ۱۲۳۴۵۶۷۸



پس از اتصال به وای فای حال به آدرس ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ بروید. بایستی صفحه زیر نمایان شود:



حال با انتخاب هر گزینه عملیات مربوط به آن روی برد اجرا خواهد شد.

برای مثال:

شركت مهندسي نيراسيستم

www.nirasystem.com



LED۱ روی برد روشن میشود. با کلیک مجدد خاموش خواهد شد.



STM32 Header Board

NiraSystem Co.

www.nirasystem.com

Nirasystem@Gmail.com

